

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Kontroll og reparasjon av horisontale og vertikale systemer

Inspection of horizontal and vertical fall arrest systems

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Fallsikringssystemer må kontrolleres minimum hver 12. måned. Vær oppmerksom på at enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Er du i tvil om når utstyret bør kontrolleres, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900120	Kontroll og reparasjon av system opp til 50 meter
1900130	Kontroll og reparasjon av system på mer enn 50 meter
1900400	Vraking av system



Tilstandsrapport

Statement of condition

Før vi gjennomfører selve kontrollen og eventuelt reparasjon av fallsikringsutstyr, blir det alltid utstedt en tilstandsrapport. Denne tilstandsrapporten blir sendt til deg som kunde, og må besvares i form av en aksept, med mindre annet er avtalt på forhånd. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900660	Utarbeidelse av tilstandsrapport for fallsikringsutstyr